

# NÁVOD NA ÚDRŽBU KOMPOZITNÍ DESKY S POTISKEM T.board

## **Doporučení pro čištění**

Povrch by neměl být čištěn dříve než 2 týdny od výroby! Poté můžeme použít teplou vodu a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných čistícím roztokem (např. Sonax Clean a Drive), k odstranění mastnoty případně použijte jarovou vodu.

**Upozornění:** *Použijete-li jakékoliv čistící prostředky, dbejte na to, aby neobsahovaly aromatické uhlovodíky, estery, ketony, halogenové hydrokarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%. Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa. Prostředky by neměly být abrazivní (drsne, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny teplou vodou.*