

Reinigungsempfehlungen

Die Oberfläche sollte frühestens 2 Wochen nach der Fertigung gereinigt werden! Dann können wir warmes Wasser und ein weiches Tuch verwenden. Bewährt haben sich auch mit Reinigungslösung imprägnierte spezielle Autoreinigungstücher (z. B. Sonax, Clean und Drive), verwenden Sie zum Entfernen von Fett Wasser mit Spülmittel.

Hinweis: Bei der Reinigung ist stets darauf zu achten, dass die verwendeten Reinigungsmittel keine aromatischen Kohlenwasserstoffe, Estere, Ketone, halogenierte Kohlenwasserstoffe oder Alkohol in Konzentrationen über 25 % enthalten. Wir empfehlen auch nicht die Verwendung von Reinigungsmitteln auf Essigbasis. Die Reinigungsmittel sollten nicht abrasiv (grob, scheuernd) wirken und immer mit warmem Wasser verdünnt werden.